



# lananotecnologia®

PROTETTIVO NANOTECNOLOGICO E ANTISCIVOLO

## Antiscivolo vasche e Box doccia

*Riduce il rischio di caduta su vasche e piatti doccia in ceramica*



### Descrizione

lananotecnologia® TRATTAMENTO ANTISCIVOLO per piatti doccia e vasche da bagno è un innovativo trattamento che aumenta l'attrito sulle superfici più scivolose, riducendo al minimo il rischio di caduta. È semplicissimo da applicare, economico e duraturo negli anni. Non va ad alterare la superficie trattata e aumenta in modo significativo la sicurezza di questi ambienti soprattutto quando sono bagnati.

### Dove si applica

lananotecnologia® TRATTAMENTO ANTISCIVOLO è ideale per piatti doccia in ceramica, vasche da bagno in ceramica.

### Avvertenze

In caso di superfici scure, molto colorate o a pigmenti delicati, contattate il vostro rivenditore o il nostro ufficio tecnico in quanto queste superfici potrebbero subire un attenuamento di tonalità.

#### INFORMATIVA SULLA SICUREZZA

Il prodotto è nocivo per esposizione acuta e presenta gravi rischi per la salute se ingerito. È corrosivo e se portato a contatto con la pelle in modo prolungato può provocare ustioni.

#### PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

Protezione generale e misure igieniche: osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche; tenere lontano da cibo e bevande; tenere lontano dalla portata dei bambini; togliere immediatamente gli indumenti contaminanti, non inalare gas, vapori, aerosol; evitare il contatto con gli occhi. Aerare adeguatamente i locali dove il prodotto viene stoccato e/o manipolato. Evitare la produzione e la diffusione di nebbie e di aerosol.

Protezione individuale: nelle normali condizioni di utilizzo, tenendo presente le prescrizioni più sopra riportate, non si richiedono particolari protezioni.

Scheda Tecnica

2013/v1

pag. 1

# Antiscivolo vasche e Box doccia

## Durata

La durata del trattamento antiscivolo dipende dall'usura della superficie trattata e dalla capacità di garantirne un'adeguata pulizia. Lo sporco infatti, potrebbe creare una sorta di barriera sopra il trattamento antiscivolo rendendo l'intervento via via sempre meno efficace. Vi consigliamo quindi di usare sempre dei prodotti sgrassanti e anticalcare di buona qualità. Consigliamo lananotecnologia® Pulitore Sgrassante o lananotecnologia® Pulitore Disincrostante.



## Istruzioni per l'uso

**PULIZIA:** fondamentale ai fini del trattamento è la pulizia della superficie da trattare. A tal fine nel kit trovate l'apposito PULITORE. Indossate un guanto in lattice e con l'aiuto di un pennello stendete il prodotto su tutta la superficie da trattare. Lasciate agire per 2-3 minuti e con una spugnetta abrasiva frizionate con cura in modo da rimuovere lo sporco. Risciacquate con abbondante acqua e lasciate asciugare.

**TRATTAMENTO:** Risciacquare bene il pennello e stendere in modo uniforme il TRATTAMENTO ANTISCIVOLO. Lasciatelo agire per 15-20 minuti durante i quali ripassate più volte il prodotto evitando che si asciughi. Considerate che le diverse superfici presenti nel mercato, possono reagire in modo e in tempi diversi. Vi suggeriamo quindi di testare con le dita l'attrito raggiunto già dopo 7-8 minuti. Potete ripetere il test ogni 5 minuti circa, senza però mai superare i 30 minuti complessivi di posa.

**RISCIACQUO:** Risciacquate con abbondante acqua. La superficie è calpestando sin da subito.

## Il Kit contiene:

- una bottiglietta da 80 ml di PULITORE
- una bottiglietta da 80 ml di TRATTAMENTO

## Consumo

Il consumo dipende dalle tecniche di applicazione.