

SERIE DOX

DOSATORI PROPORZIONALI DI POLIFOSFATO

A sfere di polifosfato esaurite, procedere alla sostituzione della ricarica

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

La ricarica a sfere di polifosfato è stata studiata per una maggior efficienza del dosatore. Per garantire un corretto funzionamento del dosatore di UNICO si consiglia di utilizzare esclusivamente le ricariche certificate da CREA srl. Ricariche non originali fanno decadere la garanzia sul prodotto.

- 1) Chiudere la valvola spillo
- 2) Aprire la valvola di sfiato
- 3) Svitare la ghiera
- 4) Rimuovere dal vasetto la precedente ricarica
- 5) Inserire la nuova ricarica
- 6) Riavvitare la ghiera chiudendo la valvola di sfiato.
- 7) Riaprire la valvola a spillo.

